

## FICHE TECHNIQUE

### RENOLIT ALKORPLUS PVC Liquide – Type 81021 / 81028 / 81029 / 81032 / 81034 / 81035 / 81037 / 81039 / 81049 / 81050 / 81054

#### Application :

RENOLIT ALKORPLUS PVC Liquide est un renforcement des joints de soudure, bordures en T et coins pour les membranes d'étanchéité RENOLIT ALKORPLAN.

**FICHE TECHNIQUE** suivant la norme européenne EN 15836 et la norme française NF 54803, Plastiques — Membranes en poly chlorure de vinyle plastifié (PVCP) pour piscines enterrées - Partie 2 : Membranes armées avec épaisseur nominale de 1,5 mm ou plus.

#### Données techniques :

- Base : Solution de polychlorure de vinyle PVC dans le Tétrahydrofurane.
- Couleur : Diverses
- Viscosité : Environ 1.000 cP
- Contenance solide : Environ 18-23 %
- Densité : Environ 0,94 g/cm<sup>3</sup>
- Point d'éclair : -15°C (< 21 °C Liquide et vapeurs très inflammables)
- Toxicité : Provoque une irritation grave des yeux et des voies respiratoires. Peut occasionner somnolence et vertiges.

#### Utilisation :

Pour membranes de piscine. Appliquez 3-5 mm sur les soudures, utilisant une bouteille polyéthylène. Craint le gel. Diluer si nécessaire. Peut-être dilué uniquement avec du THF. BIEN HOMOGENEISER AVANT EMPLOI. Laisser sécher minimum 2 heures avant de remplir la piscine.

#### Consommation :

Environ 1 kg/100 m.

#### Utilisation :

Pour membranes de piscine. Appliquez 3-5 mm sur les soudures, utilisant une bouteille polyéthylène. Craint le gel. Diluer si nécessaire. Peut-être dilué uniquement avec du THF. BIEN HOMOGENEISER AVANT EMPLOI. Laisser sécher minimum 2 heures avant de remplir la piscine.

**Durée de vie :**

3 ans

**Précautions :**

Comme il s'agit d'un produit inflammable, on doit éviter la proximité au feu, flammes et étincelles pendant son stockage et son utilisation, pour ce motif, il faudra l'utiliser dans un endroit bien ventilé. Ne pas fumer pendant son application. Laisser fermé le récipient hermétiquement. En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

**Stockage :**

Stocker dans un endroit bien ventilé.

**Pour plus d'information :**

Consulter la Fiche de sécurité.

7 février 2019